

Bedienungsanleitung

Für Beleuchtung und Heizung in der Scheckelerhütte

Gasheizung:

Die Gasflaschen für die Heizung befinden sich auf der Nordseite der Hütte. Es stehen immer zwei Ersatzflaschen bereit.

Bitte unbedingt vor Inbetriebnahme der Heizung die Schutzhauben an den Außenwänden der Hütte abhängen bzw. entfernen, da sonst die Öfen nicht funktionieren.

- Immer beide Gasflaschen öffnen – zugeordneter Regler (Reserve/Betrieb) auf Betrieb stellen und Haupthahn für die Zuleitung in die Hütte (unmittelbar darunter, roter Drehknopf) öffnen.
- Drehknopf am Ofen auf Stern drehen, drücken **und gedrückt halten!!**
- Gleichzeitig Zündknopf mehrmals drücken, bis am Ofen im unteren Bereich die Zündflamme sichtbar wird.
- Jetzt den Drehknopf immer noch ca. 10 – 20 Sek. gedrückt halten; nun den Knopf langsam loslassen (**Zündflamme sollte allein weiterbrennen, falls nicht Vorgang wiederholen**)
- Auf gewünschte Stellung 1-7 hochdrehen.
- Ausschalten Drehknopf auf den Punkt drehen (oder Gas abstellen).

Beleuchtung:

Die Beleuchtung der Hütte wird mit einem Stromaggregat betrieben, das sich in der Hütte befindet.

Bitte folgendes Beachten:

- **Vorsicht elektronische Geräte können Schaden nehmen (keine Haftung)**
- Am Schrankanbau rechte Tür öffnen. Das Aggregat **vor den Anbau stellen** so daß die Abgase vom Gebäude weg blasen!
- Stromkabel in den Generator einstecken.
- Kontrolle ob getankt wurde, Benzinhahn öffnen, Chokehebel nach vorne drehen.
- Starten
- **Achtung!** Nachdem der Motor angesprungen ist, Chokehebel **sofort** wieder zurück drehen!!!!

- Der Voltschalter am Aggregat muss auf 400V stehen!!
- Abgase bitte nicht ans Gebäude blassen lassen.
- Nach dem Gebrauch Generator ausschalten, Kabel ausstecken, Schrankanbau schließen, **und Aggregat sicher in der Hütte einschließen, Danke.**

Sollte die Beleuchtung plötzlich ausfallen, bitte nachsehen ob alle Sicherungen (Sicherungskasten befindet sich in der Damentoilette) eingeschaltet sind.

Bitte unbedingt darauf achten, dass kein Benzinkanister in der Nähe des Aggregats abgestellt wird – durch die Wärme die abgestrahlt wird, besteht akute Brandgefahr!!!

Kabel nicht über Abgasleitung legen!!!

An den Geräten der Gemeinde darf nicht montiert werden!!!

Wir weisen noch einmal darauf hin, dass sich die Hütte im Landschaftsschutzgebiet befindet und somit keine offene Feuerstelle angelegt werden darf!!!